

Ersatzteilliste




1-Säulen-Hebebühne

ATH Single Lift 35M

Ab Seriennummer: C076041200135






Nr.	ATH-Nr.	Beschreibung	Anzahl
01-001		Ausleger Kpl.	1

Nr.	ATH-Nr.	Beschreibung	Anzahl
01-002		Schraube M16 x 60	4
01-003		Schraube M16 x 70	2
01-004	HSR2039	Seegerring D.16	6
01-005	HBS8629	Beilagscheibe D.16	6
01-006	HHW1001	Hubwagen	1
01-007	HBA1000.01	Befestigung oben für Abdeckung (ab. 06.2020)	2
01-008		Schraube M3 x 8	3
01-009	HSM0615	Mutter M6	4
01-010	HBS2120	Befestigungshaken	2
01-011		Mutter M3	3
01-012	HHS1000.01	Hauptsäule kpl.	1
01-013	HDA2014	Deckel	1
01-014	HEO7112	Endschalter 8104	2
01-015	HAR2015	Abdeckung 1 / Rückseite (ab.06.2020)	1
01-016		Schraube M6 x 8	16
01-017	HHK2021	Halter für Klemmkasten	1
01-018	HKK7071	Klemmkasten	1
01-019		Schraube M4 x 12	5
01-020	HHA1000.01	Hydraulikaggregat 400V	1
01-021		Beilagscheibe D.10	6
01-022	HSF8540	Schraube M10 x 25	6
01-023		Kantenschutz	1
01-024		Federscheibe D.10	2
01-025	HBS8712	Beilagscheibe D.6	4
01-026		Schraube M6 x 25	4
01-027	HSE7884	Schaltkasten, komplett	1
01-028	HAR2016	Abdeckung 2 / Rückseite (ab.06.2020)	1
01-029		Kantenschutz	1
01-030	HAR2017	Abdeckung 3 / Rückseite (ab.06.2020)	1
01-031	HAR1004	Untere Abdeckung /Rückseite	1
01-032	HVA2027	Verbindungsaufnahme für Deichselfahrset	1
01-033		Schraube M12 x 30	4
01-034	HSK1000	Stahlkugel	1
01-035	HDF1000	Deichselfahrset komplett	1
01-036		Mutter M16	2




Nr.	ATH-Nr.	Beschreibung	Anzahl
01-037	HVP2108	Verbindungsplatte	2
01-038		Schraube M18 x 65	2
01-039		Beilagscheibe D.18	6
01-040		Mutter M18	2
01-041		Schraube M16 x 50	2
01-042		Schraube M8 x 18	1
01-043		Federscheibe D.12	4
01-044	HBS8572	Unterlegscheibe D.12	4
01-045	HES7118	Endschalter / CE-Stop	1
01-046		Schraube M20 x 50	16
01-047		Federscheibe D.20	16
01-048	HGA1000	Grundarm rechts	1
01-049	HRS2040.20	Seegerring D.15	2
01-050	HBA1002	Bolzen für Aufnahmerolle	2
01-051	HAR1003	Aufnahmerolle vorne	2
01-052	HGA1001	Grundarm links	1
01-053		Schraube M4 x 25	3
01-054	HBA1001	Befestigung unten für die Abdeckung	1
01-055		Schraube M6 x 10	2
01-056	HSP1000	Splint für Hubkette	4
01-057	HHK1000	Hubkette	1
01-058	HAV1000	Abdeckung vorne / Hauptsäule	1



Nr.	ATH-Nr.	Beschreibung	Anzahl
02-001	HTH1000	Tragarm hinten	2
02-002	HTA1000	Tragarmaufnahme-Auszug hinten links	1
02-003	HTH1001	Tragarmrahmen hinten links	1
02-004	HAT1000	Aufnahmeträger	1
02-005	HTH1002	Tragarmrahmen hinten rechts	1
02-006	HBS8572	Unterlegscheibe D.12	12
02-007		Schraube M12 x 30	12
02-008		Schraube M8 x 25	6
02-009	HSS2048	Spannstift 4 x 16	8
02-010		Schraube M8 x 40	2
02-011	HBA1006	Buchse klein	2
02-012	HVS2423	Verriegelungsstift	2
02-013	HFV1000	Feder für Verriegelungsstift	2
02-014		Schraube M8 x 16	8
02-015	HAP1001	Arretierungsplatte Tragarm	4
02-016	HFP1000	Federpfanne	2
02-017	HAP1002	Arretierungsplatte mit Gewinde Tragarm	4
02-018	HTA1001	Tragarmaufnahme-Auszug hinten rechts	1




Nr.	ATH-Nr.	Beschreibung	Anzahl
02-019		Schraube M8 x 12	4
02-020	HBP1000	Befestigungsplatte	2
02-021	HTT1000	Tragteller kpl.	4
02-022	HAP1000	Aufnahme für Tragteller	2
02-023	HBA1005	Bolzen für Aufnahmeplatte	2
02-024	HWP1000	Winkelpositionsplatte	2
02-025	HTA1003	Tragarm vorne links	2
02-026		Schraube M8 x 60	2
02-028	HAT1001	Vorderer Auszug / Aufnahmeträger	1
02-029		Schraube	2
02-030	HNA1000	Nylon-Abstandshalter	4
02-031		Mutter M10	2
02-032		Schraube M10 x 35	2
02-033	HBF2016	Feder	1
02-034		Stift	2
02-035	HRL2425	Roller	2
02-036	HAR2426	Aufnahme Rollen	1
02-037		Unterlegscheibe D.10	4
02-038	HLB1010	Lagerbuchse SF-1/1010	4
02-039	HRL2427	Roller	4
02-040	HAR2427	Abstandstück Roller	4
02-041	HAR2424	Aufnahme Rollen	2
02-042	HS1001	Splint für Hubkette 2 x 20	4
02-043	HBF2017	Feder für Aufnahme Rollen	2
02-044	HSR2310.20	Seegerring D.25	2
02-045	HBS8712	Beilagscheibe D.6	4
02-046		Schraube M6 x 12	4



Nr.	ATH-Nr.	Beschreibung	Anzahl
03-001		Mutter M5	4
03-002	HRH1000	Rohr	2
03-003	HSN3218	Schmiernippel M8 x 1 für Laufräder	4
03-004	HSW1000	Stift	2
03-005	HKA1000	Kunststoff-Abstandshalter / Laufrad	4
03-006	HLR1000	Laufrad	4
03-007	HBS1000	Beilagscheibe	4
03-008	HSB1002	Spezialbuchse AD.50	4
03-009	HKA1001	Kunststoff-Abstandsscheibe	4
03-010		Halter für Pneumatikschlauch	1
03-011		Schraube M6 x 8	1
03-012		Stift GB/T91/1.6 x 12	1
03-013	HEM1000	Elektromagnet für Sicherheitsraste 24VDC	1




Nr.	ATH-Nr.	Beschreibung	Anzahl
03-014		Schraube M6 x 45	1
03-015	HSS1000	Sicherheitsstift	1
03-016		Seegerring D.28	1
03-017	HSR1000	Sicherheitsraste	1
03-018	HHW1000	Hubwagen	1
03-019	HAS2429	Abstandsscheibe für Sicherheitsraste	1
03-020		Mutter M6	1
03-021		Schraube M8 x 12	1




Nr.	ATH-Nr.	Beschreibung	Anzahl
04-001	HKP1001	Kopfplatte	1
04-002	HBS8572	Unterlegscheibe D.12	6
04-003		Schraube M12 x 30	6
04-004		Säule	1
04-005	HKR1000	Kettenlaufrad	1
04-006	HBK1000.01	Bolzen für Kettenlaufrad	1
04-007	HSN3218	Schmiernippel M8 x 1 für Kettenlaufrad	1
04-008		Schraube M6 x 20	2
04-009	HBS8712	Beilagscheibe D.6	2
04-010	HSB1000	Schutzbügel für Kettenführung	1
04-011		Unterlegscheibe D.8	1




Nr.	ATH-Nr.	Beschreibung	Anzahl
04-012		Schraube M8 x 16	1
04-013	HLB4030	Lagerbuchse für Kettenlaufrad	2
04-014		Seegerring	1
04-015	HHZ1000	Hydraulikzylinder	1
04-016	HKV1001	Kettenverbinder komplett	1



Nr.	ATH-Nr.	Beschreibung	Anzahl
05-001	HBA1003	Bolzen 1 für Aufnahmerolle	1
05-002	HBA1004	Bolzen 2 für Aufnahmerolle	1
05-003	HAL1000	Aufnahme für Laufrollen	1
05-004	HKL1000	Kugellager 6203 RS	4
05-005	HNR1000	Nylon Rad D.80	2
05-006	HAD1000	Anschlussbuchse	2
05-007	HMS8257	Schraube M6 x 8	2
05-008	HAH1000	Abstandshalter für Aufnahmerolle	2
05-009	HDE1000	Druckfedereinsatz	4
05-010	HDF1001	Druckfeder für Aufnahmerolle	2



Nr.	ATH-Nr.	Beschreibung	Anzahl
06-001	HHA1000.01	Hydraulikaggregat	1
06-002	HHZ1000	Hydraulikzylinder	1
06-003	HHS1002.01	Hydraulikschlauch L=2400mm	1
06-004	HPS8367	Rücklaufleitung / PU Schlauch 10 x 6.5	1
06-005	HES2136	Anschluss Zylinder	1
06-006	HHA8367	Hydraulikanschluss	1
06-007	HUS8530	U-Seal-Ring	4
06-008	HSD4062	Durchflussbegrenzer	1
06-009	HFS6033	Feder für Senkgeschwindigkeitsdrossel	1




Nr.	ATH-Nr.	Beschreibung	Anzahl
07-001	HHM1001	Motor 400V/50HZ/3PH	1
07-002		Schraube M6 x 20	4
07-003	HFR2832	Federring D.6	8
07-004	HBS8712	Beilagscheibe D.6	8
07-005	HFR2812	Federring D.8	6
07-006	HSS0820	Schraube M8 x 20	4
07-007	HSG8257	Schraube M6 x 8	1



Nr.	ATH-Nr.	Beschreibung	Anzahl
07-008	HHB8301.10	Hydraulikblock	1
07-009	HBS6214	Blindstopfen QD07	2
07-010	HVS8320	Ventil für Senkgeschwindigkeit	1
07-011	HSV6223	Senkventil	1
07-012	HNH8320	Not-Handpumpe	1
07-013	HSS6215	Magnetspule für Senkventil 24V/DC	1
07-014		Schraube M6 x 12	4
07-015	HOT1000	Öl-Tank	1
07-016	HTD1000	Tankdeckel 3/4	1
07-017	HOR1001	O-Ring 115 x 3.55	1
07-018	HHD8330	O-Ring 13 x 1.9	1
07-019	HHA8329	Hydraulikanschluss 8-1/8	1
07-020	HIS2523	Innensechskant-Schraube M8 x 90	2
07-021	HAR4064	Anschaugrohr	1
07-022	HSS1137	Spiralschlauch 8 x 5,5	1
07-023	HHF8323	Öl-Filter 3/8	1
07-024	HNH8323	Anfahrventil 1Ph	1
07-025	HRR4065	Rücklaufrohr	1
07-026	HAR4307	Ölrücklaufrohr	1
07-027	HZP8317.10	Zahnradpumpe 5.8 cc	1
07-028	HUS8530	U-Seal-Ring 1/4	1
07-029	HHA8369	Hydraulikanschluss	1
07-030	HHA8367	Hydraulikanschluss	1
07-031	HHD8331	O-Ring 17 x 2	1
07-032	HHA8308	Blindstopfen	1
07-033	HDV8315	Druckbegrenzungsventil	1
07-034	HRV8318	Rückschlagventil	1
07-035	HPA8306	Pumpenadapter 36 mm	1
07-036	HMA8304	Motoradapter	1
07-037	HMF8303	Motorflansch	1

15



Nr.	ATH-Nr.	Beschreibung	Anzahl
09-001	HSE7867	Grundplatte für Schaltkasten	1
09-002		Führungsschiene DZ47 L=110 mm	1
09-003	HSR7712	Steuerrelais 4J 24 DC	2
09-004	GKL8349	Klemmleiste	1
09-005		Schraube M4 x 6	12
09-006		Aufkleber Erde	1
09-007	HSM8642	Sechskantmutter M5	4
09-008		Federscheibe D.5	4
09-009		Unterlegscheibe D.5	4
09-010	HKD0843	Kabeldurchführung für Schaltkasten	1
09-011	HNG7901	Einbau-Netzteil 24VDC 6,25A	1
09-012	HNG7902	Einbau-Netzteil 12VDC 12,5A	1
09-013	HFD6111	Freilaufdiode 6A10 MIC	1
09-014	HMS7150	Motorschütz 24V/DC	2

Nr.	ATH-Nr.	Beschreibung	Anzahl
09-015	HSE7879	Schaltkastenabdeckung leer	1
09-016	HAS0007	Aufkleber Schaltkasten 1SHB	1
09-017	HSG7110	Signaltongeber AC/DC 24 V	1
09-018	HHS1001	Hauptschalter 20A	1
09-019	HKL7130	Signalleuchte grün 24V	1
09-020	HBT8254.02	Taster 1 x NO (Lock-Up)	1
09-020'	HBT8254.03	Taster 2 x NO (Heben/Senken)	2
09-021	HKE7024	Kontakt Schliesser	2
09-022	HSD7910	Einabusteckdose 230V	1
09-023		Schraube M5 x 12	10
09-024		Abdeckung	1
09-025		Mutter	4
09-026	HSD7920	Einbausteckdose 12V 10A	1





www.ath-heinl.de

ATH-Heinl GmbH & Co. KG

Gewerbepark 9
D-92278 Illschwang
Germany

Tel.: +49(0)9666 18801 00
Fax: +49(0)9666 18801 01

info@ath-heinl.de
www.ath-heinl.de





Spare parts book



1-post lift


ATH Single Lift 35M


From serial number: C076041200135



ATH-Heinl GmbH & Co. KG | Gewerbepark 9
D-92278 Illschwang | Germany | www.ath-heinl.de

Release date: 05.06.2025 | Errors and omissions excepted. Sale only through ATH distributors






Nr.	ATH-Nr.	Description	Quantity
01-001		Lifting arm assembly	1

Nr.	ATH-Nr.	Description	Quantity
01-002		Screw GB/T5782/M16 x 60	4
01-003		Screw GB/T5782/M16 x 70	2
01-004	HSR2039	Spring washer D.16	6
01-005	HBS8629	Washer D.16	6
01-006	HHW1001	Carriage assembly	1
01-007	HBA1000.01	Fastening plate (from 06.2020)	2
01-008		Screw GB/T70.1/M3 x 8	3
01-009	HSM0615	Nut GB/T6170/M6	4
01-010	HBS2120	Hook	2
01-011		Nut GB52/M3	3
01-012	HHS1000.01	Column assembly	1
01-013	HDA2014	Top cover	1
01-014	HEO7112	Limit switch 8104	2
01-015	HAR2015	Back cover 1	1
01-016		Screw GB/T70.2/M6 x 8	16
01-017	HHK2021	Bracket	1
01-018	HKK7071	Wiring box assembly	1
01-019		Screw GB/T818/M4 x 12	5
01-020	HHA1000.01	Hydraulic power unit	1
01-021		Washer D.10	6
01-022	HSF8540	Screw GB/T5783/M10 x 25	6
01-023		Seal	1
01-024		Spring washer D.10	2
01-025	HBS8712	Washer D.6	4
01-026		Screw GB/T70.1/M6 x 25	4
01-027	HSE7884	Control panel	1
01-028	HAR2016	Back cover 2	1
01-029		Seal	1
01-030	HAR2017	Back cover 3	1
01-031	HAR1004	Back cover lower	1
01-032	HVA2027	Support	1
01-033		Screw GB/T70.1/M12 x 30	4
01-034	HSK1000	Steel ball D.20	1
01-035	HDF1000	Mobile jack TC-200	1
01-036		Nut GB/T889.1/M16	2




Nr.	ATH-Nr.	Description	Quantity
01-037	HVP2108	Connection board	2
01-038		Screw GB/T5783/M18 x 65	2
01-039		Washer D.18	6
01-040		Nut GB/T6170/M18	2
01-041		Screw GB/T5783/M16 x 50	2
01-042		Screw GB/T70.1/M8 x 18	1
01-043		Spring washer D.12	4
01-044	HBS8572	Washer D.12	4
01-045	HES7118	Limit switch	1
01-046		Screw GB/T70.1/M20 x 50	16
01-047		Spring washer D.20	16
01-048	HGA1000	Right foot arm	1
01-049	HRS2040.20	Seeger GB/T894.1/15	2
01-050	HBA1002	Wheel pin	2
01-051	HAR1003	Foot wheel assembly	2
01-052	HGA1001	Left foot arm	1
01-053		Screw GB/T818/M4 x 25	3
01-054	HBA1001	Protection tensioning plate	1
01-055		Screw GB/T70.1/M6 x 10	2
01-056	HSP1000	Pin GB/T91/4 x 30	4
01-057	HHK1000	Chain BL844-85	1
01-058	HAV1000	Front cover	1



Nr.	ATH-Nr.	Description	Quantity
02-001	HTH1000	Rear arm outer extension	2
02-002	HTA1000	Left rear arm middle extension	1
02-003	HTH1001	Left rear arm frame	1
02-004	HAT1000	Main lifting arm	1
02-005	HTH1002	Right rear arm frame	1
02-006	HBS8572	Washer D.12	12
02-007		Screw GB/T70.1/M12 x 30	12
02-008		Screw GB/T70.1/M8 x 25	6
02-009	HSS2048	Pin GB/T879.1/4 x 16	8
02-010		Screw GB/T70.1/M8 x 40	2
02-011	HBA1006	Spacer	2
02-012	HVS2423	Shaft	2
02-013	HFV1000	Spring	2
02-014		Screw GB/T70.3/M8 x 16	8
02-015	HAP1001	Shim	4
02-016	HFP1000	Cap	2
02-017	HAP1002	Fastening plate	4
02-018	HTA1001	Right rear arm middle extension	1




Nr.	ATH-Nr.	Description	Quantity
02-019		Screw GB/T70.1/M8 x 12	4
02-020	HBP1000	Fastening plate	2
02-021	HTT1000	Screwed lifting adaptor	4
02-022	HAP1000	Pad articulation plate	2
02-023	HBA1005	Pin	2
02-024	HWP1000	Angle positioning plate	2
02-025	HTA1003	Front arm	2
02-026		Screw GB/T70.1/M8 x 60	2
02-028	HAT1001	T shape arm frame	1
02-029		Shoulder Screw 10 x 25	2
02-030	HNA1000	Nylon spacer	4
02-031		Nut GB/T6170/M10	2
02-032		Screw GB/T70.1/M10 x 35	2
02-033	HBf2016	Spring	1
02-034		Pin GB/T879.1/5 x 40	2
02-035	HRL2425	Roller	2
02-036	HAR2426	Support	1
02-037		Washer D.10	4
02-038	HLB1010	Bush SF-1/1010	4
02-039	HRL2427	Roller	4
02-040	HAR2427	Bush	4
02-041	HAR2424	Support for Rollers	2
02-042	HS1001	Pin GB/T91/2 x 20	4
02-043	HBf2017	Spring	2
02-044	HSR2310.20	Seeger GB/T894.1/25	2
02-045	HBS8712	Washer D.6	4
02-046		Screw GB/T70.1/M6 x 12	4



Nr.	ATH-Nr.	Description	Quantity
03-001		Nut GB/T52/M5	4
03-002	HRH1000	Pipe	2
03-003	HSN3218	Oil cup GB/T1153/M8 x 1	4
03-004	HSW1000	Pin	2
03-005	HKA1000	Seeger	4
03-006	HLR1000	Carriage wheel	4
03-007	HBS1000	Nylon washer	4
03-008	HSB1002	Bush bearing	4
03-009	HKA1001	Spacer	4
03-010		Pipe clamp	1
03-011		Screw GB/T818/M6 x 8	1
03-012		Pin GB/T91/1.6 x 12	1
03-013	HEM1000	Electromagnet DC24V	1




Nr.	ATH-Nr.	Description	Quantity
03-014		Screw GB/T5782/M6 x 45	1
03-015	HSS1000	Safety pin	1
03-016		Seeger GB/T894.1/28	1
03-017	HSR1000	Safety pawl	1
03-018	HHW1000	Carriage frame	1
03-019	HAS2429	Spacer	1
03-020		Nut GB/T889.1/M6	1
03-021		Screw GB/T77/M8 x 12	1




Nr.	ATH-Nr.	Description	Quantity
04-001	HKP1001	Top cover	1
04-002	HBS8572	Washer D.12	6
04-003		Screw GB/T70.1/M12 x 30	6
04-004		Column	1
04-005	HKR1000	Chain pulley	1
04-006	HBK1000.01	Pulley shaft	1
04-007	HSN3218	Oil cup GB/T1153/M8 x 1	1
04-008		Screw GB/T5783/M6 x 20	2
04-009	HBS8712	Washer D.6	2
04-010	HSB1000	Chain collar	1
04-011		Washer D.8	1




Nr.	ATH-Nr.	Description	Quantity
04-012		Screw GB/T5783/M8 x 16	1
04-013	HLB4030	Bush	2
04-014		Seeger	1
04-015	HHZ1000	Hydraulic cylinder unit	1
04-016	HKV1001	Chain support assembly	1



Nr.	ATH-Nr.	Description	Quantity
05-001	HBA1003	Pin	1
05-002	HBA1004	Pin	1
05-003	HAL1000	Wheel support	1
05-004	HKL1000	Bearing 6203	4
05-005	HNR1000	Nylon wheel D.80	2
05-006	HAD1000	Connection bush	2
05-007	HMS8257	Screw GB/T78/M6X8	2
05-008	HAH1000	Spacer	2
05-009	HDE1000	Special nut	4
05-010	HDF1001	Spring	2




Nr.	ATH-Nr.	Description	Quantity
06-001	HHA1000.01	Hydraulic power unit	1
06-002	HHZ1000	Hydraulic cylinder unit	1
06-003	HHS1002.01	Hydraulic hose L=2400	1
06-004	HPS8367	Rilsan hose 10 x 6.5 L=3700	1
06-005	HES2136	Union 1B-04-T105	1
06-006	HHA8367	Rotation union 10-1/4	1
06-007	HUS8530	Washer	4
06-008	HSD4062	Flow restrictor	1
06-009	HFS6033	Spring	1




Nr.	ATH-Nr.	Description	Quantity
07-001	HHM1001	Motor 230/400V50/60Hz 3ph 3KW S3	1
07-002		Screw GB/T70.1/M6 x 20	4
07-003	HFR2832	Spring washer D.6	8
07-004	HBS8712	Washer D.6	8
07-005	HFR2812	Spring washer D.8	6
07-006	HSS0820	Screw GB/T70.1/M8 x 20	4
07-007	HSG8257	Screw GB/T80/M6 x 8	1



Nr.	ATH-Nr.	Description	Quantity
07-008	HHB8301.10	Manifold	1
07-009	HBS6214	Plug ZBJ22 007-QD07	2
07-010	HVS8320	Lowering speed control valves	1
07-011	HSV6223	Lowering valve LSV-08-2NCP-M	1
07-012	HNH8320	Emergency hand pump	1
07-013	HSS6215	Coil 24V	1
07-014		Screw GB/T5783/M6 x 12	4
07-015	HOT1000	Oil tank Y123F-5	1
07-016	HTD1000	Oil level plug G3/4"	1
07-017	HOR1001	O-ring GB3452.1 115 x 3.55	1
07-018	HHD8330	O-ring GB1235 13 x 1.9	1
07-019	HHA8329	Rotation union 8-1/8	1
07-020	HIS2523	Screw GB/T70.1/M8 x 90	2
07-021	HAR4064	Oil suction pipe	1
07-022	HSS1137	Rilsan hose 8 x 5 L=225	1
07-023	HHF8323	Oil filter 3/8	1
07-024	HNH8323	Start valve	1
07-025	HRR4065	Oil return pipe	1
07-026	HAR4307	Oil return pipe	1
07-027	HZP8317.10	Gear pump 5.8 cc	1
07-028	HUS8530	Washer 1/4	1
07-029	HHA8369	Union 1B-04	1
07-030	HHA8367	Rotation union 10-1/4	1
07-031	HHD8331	O-ring 17 x 2	1
07-032	HHA8308	Plug	1
07-033	HDV8315	Pressure overload valve	1
07-034	HRV8318	Non return valve GDF-06-07-00	1
07-035	HPA8306	Pump joint	1
07-036	HMA8304	Motor Bush	1
07-037	HMF8303	Motor flange	1



Nr.	ATH-Nr.	Description	Quantity
08-001	HZR1000	Cylinder liner	1
08-002	HSR2316	Seeger GB/T894.1/32	1
08-003	HZD8554	Gasket 80 x 60 x 22.4	1
08-004	HZK8548	Piston	1
08-005	HZD8676	O-ring 38 x 3.1	1
08-006	HKP1000	Cylinder shaft	1
08-007	HZD8556	O-ring 80 x 3.1	1
08-008	HZD8677	Guiding ring 50 x 25 x 2.5	1
08-009	HZD1000	Cylinder guiding cover	1
08-010	HZD8698	Seal 50 x 60 x 6	1
08-011	HZD8696	O-ring 55 x 3.1	1
08-012	HAR8699	Scraper 50 x 58 x 5/6.5	1
08-013	HDS6549	Hydraulic cylinder seal kit	1



Nr.	ATH-Nr.	Description	Quantity
09-001	HSE7867	Support	1
09-002		Guide DZ47	1
09-003	HSR7712	Intermediate relay DC24V	2
09-004	GKL8349	Wiring terminal	1
09-005		Screw M4 x 6 GB/T818	12
09-006		Ground decal	1
09-007	HSM8642	Nut M5 GB/T6170	4
09-008		Spring washer D.5 GB/T93	4
09-009		Washer D.5 GB/T97.1	4
09-010	HKD0843	Cable relief	1
09-011	HNG7901	Switch power	1
09-012	HNG7902	Switch power	1
09-013	HFD6111	Diode	1
09-014	HMS7150	Contactor	2

Nr.	ATH-Nr.	Description	Quantity
09-015	HSE7879	Plastic cover	1
09-016	HAS0007	Mask Single Post lift	1
09-017	HSG7110	Beeper	1
09-018	HHS1001	Power switch	1
09-019	HKL7130	Pilot lamp AC24V	1
09-020	HBT8254.02	Pushbutton 1 x NO (Lock-Up) LAY37T-10	1
09-020'	HBT8254.03	Pushbutton 2 x NO	2
09-021	HKE7024	Contactor	2
09-022	HSD7910	Socket	1
09-023		Screw M5 x 12 GB/T818	10
09-024		Plug	1
09-025		Nut GB/T6172.1	4
09-026	HSD7920	Built-in socket 16V 10A	1



www.ath-heinl.com

ATH-Heinl GmbH & Co. KG

Gewerbepark 9
D-92278 Illschwang
Germany

Tel.: +49(0)9666 18801 00

Fax: +49(0)9666 18801 01

info@ath-heinl.de
www.ath-heinl.com

